

# Руководство пользователя



**Ссылки RTSP, MJPEG,  
JPEG**

## **RTSP-ссылка**

Возможен запрос основного потока по RTSP с использованием упрощенной ссылки:

`rtsp://192.168.1.64/`

где 192.168.1.64 – IP-адрес камеры (заменить на свой). В этом случае потребуется дайджест-авторизация.

Полная ссылка:

`rtsp://user:password@192.168.1.64:554/streaming/channels/101`

где:

`user` – имя пользователя;

`password` – пароль;

192.168.1.64 – IP-адрес камеры (заменить на свой);

554 – RTSP-порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках камеры);

101 – канал 1, поток 1 (102 – канал 1, поток 2; 201 – канал 2, поток 1; 202 – канал 2, поток 2 и т.д.)

## **MJPEG-ссылка**

Имеется возможность просмотра MJPEG-потока непосредственно из браузера. Для этого необходимо предварительно включить на дополнительном потоке кодек MJPEG. Ссылка:

`http://user:password@192.168.1.64/streaming/channels/1/preview`

где:

`user` – имя пользователя;

`password` – пароль;

192.168.1.64 – IP-адрес камеры (заменить на свой).

## **Ссылка на JPEG-снимок с основного потока камеры**

Имеется возможность получения JPEG-снимка основного потока непосредственно из браузера. Ссылка на снимок:

`http://user:password@192.168.1.64/ISAPI/streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG`

где:

`user` – имя пользователя;

`password` – пароль;

192.168.1.64 – IP-адрес камеры (заменить на свой).